



# 4008 Träimpregnering WR Aqua

## STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

### Vattenbaserad träimpregnering för utomhusbruk

Används på uteträ som inte kommer i direktkontakt med marken ex. fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor och utemöbler m.m.

Minskar träets svällning och krympning

Skyddar träet mot röta blånad och mögel

### Åtgång

180–220 ml/m<sup>2</sup>

### Torktid

Ca. 24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Ytan måste vara helt torr innan vidare behandling.

### Verktyg

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller eller sprutverktyg godkänt för sprutapplicering av träskyddsprodukter. Produkten kan också appliceras genom doppning eller flowcoat (industriapplicering).



Osmo Pensel



Osmo Mikrofiberroller



Sprutverktyg

## 1. Förberedelser

Ytan måste vara obehandlad, ren, torr och frostfri (max. 20 % fuktighetskvot). Osmo Träimpregnering WR Aqua är en träimpregneringsprodukt för utomhusbruk som alltid ska slutbehandlas. Slutbehandlingen ska ske inom tre månader efter impregneringen har gjorts, med lämplig Osmo utomhusprodukt ex. Terrass- & Träskyddslasyr eller Osmo UV-Skyddsolja.

## 2. Applicering

Färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Om möjligt, applicera produkten innan installation av träet.

- a. Applicera produkten tunt i träets fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- b. Låt torka ca. 24 timmar, sörg för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. Ytan måste vara helt torr innan vidare behandling. Ytbehandling görs med lämplig produkt ur Osmo's utomhussortiment.

## 3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs direkt efter användning med tvål och vatten.

### Importör:

Welin & Co

[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)